



Possibili modifiche da apportare in caso alcuni apparati non si connettano

all'Access Point **TENDA**

Accedere al Tenda con indirizzo 192.168.0.100
User: admin
Password: admin

Internet Connection Type PPPoE DHCP
For other connection type, click "Advanced"

Wireless Security Setup
Security Key: [.....]
Default: 12345678

OK Cancel

Entrare nel menù configurazioni cliccando su "Advanced"

Accedere al menù Wireless

Home Advanced **Wireless** QoS Applications Security Tools

Wireless Basic Settings
Wireless Security
Access Control
Wireless Connection Status

Wireless Security Setup

Select SSID: [Veradsl-000911713]

Security Mode: WPA - PSK(Recommended)

WPA Algorithm: [TKIP] TKIP TKIP&AES

Security Key: [.....]

To configure a wireless security key, disable the WPS below!

WPS Settings Disable Enable

Reset OOB

OK Cancel

Salvare sempre le modifiche

Cambiare tipo di Crittografia

Cambiare la Password